

Из многих новых функций данного модельного ряда появилась возможность аварийного восстановления телеприставки, предыдущие модели не имели совсем такого функционала, возникала проблема висит стартовое бутлово на экране, но кроме восстановления через вскрытие телеприставки и записи обновления во флеш других вариантов не было.

И наконец решился вопрос, в телеприставках **World Vision T64LAN, T64D, T64M** был добавлен режим аварийного восстановления, что из себя представляет этот режим сейчас и рассмотрим, приоритетность это возможность сделать всё при помощи **USB** накопителя которым вы пользуетесь для обновления программного обеспечения с некоторыми изменениями самого процесса обновления.

И так, как я уже выше упоминал наиболее встречающаяся проблема, при стартовой загрузке зависло бутлово и больше ничего не происходит, на команды пульта ДУ телеприставка не отвечает, делаем следующее.

- 1) Требуется переименовать файл обновления (программного обеспечения) в вид: **rom.bin**
- 2) Поместить файл в корневую директорию накопителя USB (файловая система накопителя обязательно **FAT32**)



- 3) Телеприставка должна быть обесточена.
- 4) Вставить **USB** накопитель в разъем USB телеприставки **World Vision T64LAN, T64D, T64M**
- 5) Включить телеприставку в сеть электропитания и ждать автоматического обновления.

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Erasing Flash...



wvclub.net

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Erasing Flash...



wvclub.net

На светодиодном дисплее будет происходить отсчет до 100% (U100)

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Updating Flash...



wvclub.net

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Updating Flash...



wvclub.net

6) После окончания обновления отключить блок питания от электросети, вытянуть USB накопитель из USB разъема, и включить **World Vision T64LAN, T64D, T64M** в рабочий режим.

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Upgrade Success, Please Reset System



wvclub.net