


Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- a) скачать файл программного обеспечения **World Vision T70**
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.abs** из архива **.rar**
- c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.abs**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе на лицевой панели


Далее перейти по пунктам графического меню : **Внешний носитель** - кнопка пульта **OK** - **Обновление через USB** - кнопка пульта **OK**




- **Режим обновления** - AllCode

- **Файл обновления** - имя должно совпадать с файлом обновления который вы положили на USB накопитель , расширение **.abs**


- **Начать** выделив данную строку (ещё раз убедились что у Вас все пункты выбраны правильно) - нажимаем кнопку пульта **OK** чтобы подтвердить старт обновления .




Получаем предупреждение : **Внимание! Не извлекайте устройство до окончания обновления.**



Далее ещё одно графическое сообщение которое требует подтверждение пользователем : **Внимание! После обновления все пользовательские настройки будут удалены. Если согласны нажмите -ОК-**подтверждаем нажав **ОК**



Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения , за прогрессом обновления можно следить на экране ТВ.



Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние , после чего процесс обновления можно считать оконченным .

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : **Установки системы - кнопка пульта ОК - Информация**

