

Универсальный пульт дистанционного управления имеет функцию обучения и позволяет запрограммировать 4 кнопки для управления вашим телевизором, и совместной с новыми и будущими моделями компании World Vision™, а именно World Vision T61M, World Vision T62A, World Vision T62D, World Vision T62M, World Vision T63, World Vision T63M, World Vision T70. С замечательной эргономикой, размером, улучшенной тактильностью, широкими углами и работой на значительном расстоянии от ресивера.

Универсальный пульт World Vision который обучают



Обучаемый пульт World Vision. Быстрая настройка

Пульт имеет 4 программируемые кнопки для управления телевизором: TV Power, Vol+, Vol-, A/V.

Одновременно нажмите кнопки ОК и 0, загорится красный светодиод

Направить пульт напротив обучаемоу пульта (расстояние 2-5см).

Нажмите и отпустите кнопку которую вы хотите обучить (например, кнопку TV Power)

Удерживайте нажатой кнопку оригинального пульта дистанционного управления (например, кнопку TV Power). Пока светодиод на обучаемом пульте мигнет 2 раза и не засветится постоянно, затем отпустите кнопку.

Когда обучение завершено, нажмите кнопку Exit, светодиод погаснет.